

ПАСПОРТ
Руководство по сборке и эксплуатации

**Стол ученический ШСТ57 // ШСТ58, регулируемый по высоте
с откидной столешницей**

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 22046-2016, ТР ТС 025/2012
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.СП28.В.03342/25

Варианты исполнения:

| Одноместный стол | Двухместный стол | Группа роста | Средний рост ученика, мм | Высота столешницы, мм |
|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| ШСТ57 (3 ÷ 5) | ШСТ58 (3 ÷ 5) | 3 – 4 – 5 | 1350 – 1500 – 1650 | 580 – 640 – 700 |
| ШСТ57 (4 ÷ 6) | ШСТ58 (4 ÷ 6) | 4 – 5 – 6 | 1500 – 1650 – 1800 | 640 – 700 – 760 |
| ШСТ57 (5 ÷ 7) | ШСТ58 (5 ÷ 7) | 5 – 6 – 7 | 1650 – 1800 – 1900 | 700 – 760 – 820 |



ШСТ57 - одноместный



ШСТ58 - двухместный

Назначение и описание изделия

Стол ученический ШСТ57 // ШСТ58 предназначен для оборудования рабочего места учащегося и применяется для оснащения учебных классов, кабинетов образовательных учреждений и других помещений. Откидная столешница позволяет приставить столы друг к другу, освобождая пространство.

Каркас стола разборный. Верхняя и нижняя части каркаса сварные, изготовлены из стальной трубы.

Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Столешница изготовлена из МДФ толщиной 25 мм с литой бесшовной кромкой. Все углы скруглены. Столешница имеет эргономичный вырез для удобной посадки, а также углубление под ручки и кружку (бутылку). Крепление столешницы скрытое, осуществляется при помощи винтов в предварительно установленные гайки.

Размер столешницы: 700x500 мм (ШСТ57), 1200x500 мм (ШСТ58).

Габаритные размеры стола: глубина 500 мм, ширина 700 мм (ШСТ57), 1200 мм (ШСТ58). Вес изделия: 13 кг (ШСТ57), 20 кг (ШСТ58).

Сборка стола

Столешницы поставляются в разобранном виде, каркас и столешница отдельно. Столешница крепится к каркасу мебельными винтами DIN 7420 M6x16 мм (входят в комплект и как правило прикреплены к каркасу).

Соедините отверстия "проушин" на металлокаркасе, с установленными в столешнице гайками (футорками) и закрепите винтами.

Столешница откидывается и столы можно приставить друг к другу.

В горизонтальном положении столешница блокируется фиксатором ("барашек").



Регулировка высоты

Регулировка высоты стола обеспечивается телескопическим движением труб верхней и нижней части каркаса.

Для того, чтобы изменить высоту стола необходимо раскрутить мебельные винты DIN 7420 M6x45 мм с колпачковыми гайками DIN 1587 M6 и шайбами D6 мм DIN 125 (по два соединения на каждой опорной стойке). Затем переместить (выдвинуть или задвинуть) нижние части опорных стоек до совпадения их отверстий с отверстиями верхней части, зафиксировать опоры с помощью того же крепежа.

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 22046 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за МДФ

1. При уходе за поверхностью из МДФ рекомендуется применять качественные, специально предназначенные чистящие и полирующие средства.
2. Пыль с изделий удалять при помощи сухой, чистой, мягкой ткани (фланель, плюш). В качестве дополнительного ухода допускается обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами (на мыльной основе).

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (981) 295-73-09

<https://inclassix.ru>

E-mail: zakaz@inclassix.ru